



Besonderheit ARWINGER KASSETTENTRENNTTOILETTE

WWW.ARWINGER.DE

Der Umbau auf eine Trockentrenntoilette ist Ihnen zu aufwendig oder zu teuer? Dann ist möglicherweise das Kassettentrenntoiletten-Kit der Firma Arwinger die Lösung für Sie. Allerdings nur, wenn Sie bislang eine Thetford C250/C260-Toilette in Ihrem Fahrzeug haben. Denn für diese Modelle bietet Arwinger ein Umbau-

Kit an, das aus der Chemie- eine Trockentrenntoilette macht. Ab Juli/ August soll es das Umbau-Kit auch für die C220-Serie geben. Wie das funktioniert? Das Oberteil der Bowl der Chemietoilette wird einfach



durch das passende Arwinger Kassettentrenntoiletten-Kit-Sitzteil ersetzt. Es enthält den Separator, der flüssige und feste Stoffe trennt und in zwei getrennte Behälter in einer neuen Kassette leitet. Die Kassette ist passgenau auf die Maße der Serviceklappe gefertigt und lässt sich genauso komfortabel entnehmen wie die bisherige Original-Kassette.

Auf das neue Sitzteil werden anschließend Original-Brille und Deckel der Chemietoilette befestigt, sodass sich optisch zumindest äußerlich kaum etwas an der Toilette ändert. Die Toilette bietet nun alle Vorteile einer Trockentrenntoilette – und hat zusätzlich den Pluspunkt, dass der Camper zur Entleerung nicht mit offenen Behältern durchs Fahrzeug laufen muss. Die neue Kassette besteht aus zwei Kanistern – einem geschlossenen für Flüssiges und einem oben offenen für Feststoffe. Arwinger empfiehlt, diesen mit einer kompostierbaren Tüte zu versehen und etwas Einstreu zu verwenden. Zum Entleeren des Urinbehälters kann man diesen von der Kassette abklipsen, sodass sich beide Behälter einzeln entleeren lassen. Lediglich über das Thema Entlüftung sollte sich der Nutzer auch in diesem Fall Gedanken machen. Eine bereits vorhandene SOG-Entlüftung beispielsweise, die nicht an der bisherigen Kassette befestigt ist, kann weiterhin genutzt werden. Andernfalls sollte der Nutzer über den Einbau eines gesonderten Lüfters nachdenken.

Derzeit bereits erhältlich ist das Sitzteil, ab Ende Juni/ Anfang Juli soll auch die Kassette verfügbar sein. Das gesamte Kassettentrenntoiletten-Kit, bestehend aus Sitzteil mit Trennfunktion und Kassette sowie allem nötigen Zubehör wie Schläuchen und Befestigungsmaterial kostet dann 990 Euro.

Erhältlich über www.campingwagner.de

Einbau Schritt für Schritt



1. Silikonmanschette zu 2/5 über Feststoffausgang ziehen und mit Kabelbinder befestigen.



2. Winkel-Schlauchanschluss aufschrauben, daran Schlauch befestigen und um Manschette wickeln.



3. Frischwasserschlauch abschrauben, Strom und Frischwasserschlauch von Pumpe trennen.



4. Bowl, Sitzteil, Brille und Deckel voneinander trennen.



5. Bowl über Arwinger Sitzteil mit Schlauch stülpen und festdrücken.



6. Bowl auf Unterteil setzen, durch Serviceklappe festschrauben, Brille und Deckel festklipsen.